



1. Подводящий, отводящий трубопроводы, а также электропровод и пневмолинию, монтировать в соответствии со строительными нормами.
2. Уклон подводящего трубопровода – 10...20 мм на 1 метр трубы.
3. Уклон отводящего трубопровода – 10 и более мм на 1 метр трубы.

				Galay 5			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	-	-	-	18.03.2020			1:25
Пров.	-	-	-	-			
Т.контр.	-	-	-	-			
Н.контр.	-	-	-	-			
Утв.	-	-	-	-			
Схема монтажа					Лист	Листов 1	
					Копировал		